

WERKINSTRUCTIE KAART

Om verontreiniging van de bodem onder ons bedrijf te voorkomen, is het van belang dat u van de volgende instructies kennis neemt:

- zorg dat het aftappen van vloeistoffen boven een opvangbak plaatsvindt
- zorg er voor dat jerrycans en vaten boven een lekbak zijn geplaatst
- gemorste vloeistoffen moeten direct opgeruimd worden, hiertoe kan gebruik gemaakt worden van vuile poetsdoeken of absorptiekorrels
- controleer regelmatig de voorraad absorptiekorrels
- verzadigde poetsdoeken moeten of in de plastic zak / container welke door (naam poetsdoekenwasserij) omgewisseld wordt of in de metalen container voor oliehoudend afval
- verzadigde (donker gekleurde) absorptiekorrels moeten afgevoerd worden in de container voor oliehoudend afval
- lekkage aan leidingwerk moet direct gemeld worden zodat reparatie kan plaatsvinden
- oude accu's moeten direct in de kunststof accubak worden geplaatst

WERKINSTRUCTIE KAART

Om verontreiniging van de bodem onder ons bedrijf te voorkomen, is het van belang dat u van de volgende instructies kennis neemt:

- zorg dat het aftappen van vloeistoffen boven een opvangbak plaatsvindt
- zorg er voor dat jerrycans en vaten boven een lekbak zijn geplaatst
- laat, na het reinigen van onderdelen boven de ontvetbak of in de onderdelenreiniger, deze onderdelen voldoende uitlekken, zodat morsen bij het uitnemen zoveel mogelijk wordt voorkomen
- -gemorste vloeistoffen moeten direct opgeruimd worden, hiertoe kan gebruik gemaakt worden van vuile poetsdoeken of absorptiekorrels
- controleer regelmatig de voorraad absorptiekorrels
- verzadigde poetsdoeken moeten of in de plastic zak / container welke door (naam poetsdoekenwasserij) omgewisseld wordt of in de metalen container voor oliehoudend afval
- verzadigde (donker gekleurde) absorptiekorrels moeten afgevoerd worden in de container voor oliehoudend afval
- lekkage aan leidingwerk moet direct gemeld worden zodat reparatie kan plaatsvinden
- oude accu's moeten direct in de kunststof accubak worden geplaatst
- open cel accu's laden boven de zuurbestendige bak, ruimte ventileren
- plaats een lekbak met 3 cm opstaande rand onder de motorruimte van ingeruilde autowrakken
-
-

WERKINSTRUCTIE KAART

Om verontreiniging van de bodem onder ons bedrijf te voorkomen, is het van belang dat u van de volgende instructies kennis neemt:

- Voorkom morsen en lekken van vloeibare gevaarlijke en/of bodembedreigende vloeistoffen als olie, koelvloeistof en brandstof.
- Sluit verpakkingen (vaatwerk, drums, cans) goed.
- Plaats een lekkende verpakking meteen in een grotere, lege verpakking of vaatwerk.
- Wordt er gemorst, ruim je dit op met absorptiemiddelen (deze zijn beschikbaar in de volgende ruimten).
- Voer vervuilde korrels of zand altijd af als gevaarlijk afval.
- Bekijk regelmatig of nog voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Als de voorraad te klein is, waarschuw de directie.
- Overtappen van vloeistoffen moet je boven een lekbak (of vloeistofkerende vloer) doen.
- Signaleer gebreken aan vloeren of lekbakken tijdig. Als een lekbak vervuild is of de vloer gescheurd is, waarschuw de directie of je leidinggevende.
-
-